

Het verlijmen van een slot op een rubberkoord

Wat heb je nodig:

Rubberkoord

Slot

Secondenlijm

Doek

Ga als volgt te werk:

Leg een oud doekje klaar.

Knip het rubberkoord op lengte af.

Leg het slot in 2 delen op tafel.

Doe een druppel secondenlijm bovenop het rubber. Dus het vlakke gedeelte. Houd de rubber wel rechtop.

Plaats het slot erboven op en houd dit even rechtop.

Doe nu de andere kant.

Klik het slot niet meteen in elkaar.

Veeg geknoeide lijm meteen weg en laat het niet drogen. Gebruik hiervoor geen papier.

Veel suc6

Tiny

Jewel for Less